

Прайс

Выезд специалистов:

Выезд специалиста по г. Екатеринбург - центральные районы	4000 руб.
Выезд специалиста по г. Екатеринбург - отдаленные районы (Кольцово, Компрессорный, Птицефабрика, Лечебный, Химмаш, Уктус, Уралмаш, Эльмаш, Елизавет ...)	4500 руб.
Выезд специалиста - города спутники (Березовский, В.Пышма, Среднеуральск, Арамил, Г.Щит ...)	6000 руб.
Выезд специалиста - города области	от 8000 руб.

*В стоимость выезда входит час диагностики либо монтаж/демонтаж оборудования.

Работа специалистов со 2 часа после выезда:

Диагностика компонентов СВН, ОПС, СКУД, Домофонных систем	2000 руб. / час
Монтаж/демонтаж компонентов СВН, ОПС, СКУД, Домофонных систем	2000 руб. / час
Наладка СВН, ОПС, СКУД или их компонентов	2500 руб. / час
Диагностика компонентов Турникетов, Шлагбаумов, Систем оповещения	3000 руб. / час
Монтаж/демонтаж компонентов Турникетов, Шлагбаумов, Систем оповещения	3000 руб. / час
Наладка Турникетов, Шлагбаумов, Систем оповещения	3500 руб. / час
Диагностика кабельных линий	3500 руб. / час
Диагностика шкафов автоматики	4000 руб. / час
Наладка шкафов автоматики	4000 руб. / час
Общестроительные работы во время монтажа нового оборудования	5000 руб. / час

*Ремонт демонтированного оборудования осуществляется в СЦ компании.

Ремонт:

Наименование неисправности	Цена (от, руб)
Диагностика (*Бесплатно при дальнейшем ремонте)	700
Системы видеонаблюдения	
Стационарная видеокамера – не включается	2000
Стационарная видеокамера – включается, нет сигнала на видеовыходе	2000
PTZ видеокамера – не включается	4000
PTZ видеокамера – включается, нет сигнала на видеовыходе	4000
PTZ видеокамера – не работает система нагрева/охлаждения	4000
Тепловизор – не включается	8000
Тепловизор – включается, нет сигнала на видеовыходе	12000
Видеорегистратор – не включается	3000
Видеорегистратор – не работает видеовход/видеовыход	3000
Видеорегистратор – шум системы охлаждения	1500
Всепогодный кожух – не работает система питания	3000
Всепогодный кожух – не работает обогрев	3000
Снятие пароля с оборудования (если это возможно)	1500
Охранно-пожарная сигнализация	
Приемно-контрольный прибор – не включается	2000
Приемно-контрольный прибор – неисправны шлейфы	2500
Приемно-контрольный прибор – нет связи по шине данных	3000
Блок индикации и управления, клавиатура – не включается	2000
Блок индикации и управления, клавиатура – нет связи по шине данных	2000

Релейный блок – не включается	2000
Релейный блок – нет связи по шине данных	2000
Релейный блок – прочие неисправности	3000
Сетевой контроллер – не включается	2000
Сетевой контроллер – нет связи по шине данных	2000
Сетевой контроллер – прочие неисправности	3000
Прибор управления пожаротушением – не включается	4000
Прибор управления пожаротушением – прочие неисправности	4000
Вспомогательные приборы и устройства	2000
Извещатель пламени – не включается	3000
Извещатель пламени – прочие неисправности	6000
Источники питания	
Источник питания – не включается или нет напряжения на выходе	2500
Источник питания - напряжение на выходе есть, но подключенное оборудование ведет себя нештатным образом	3000
Источник бесперебойного питания – не включается или нет напряжения на выходе	4000
Источник бесперебойного питания – не заряжает аккумуляторы	4000
Стабилизатор напряжения – не включается или нет напряжения на выходе	4000
Домофоны и видеодомофоны	
Блок вызова	2000
Блок управления и коммутации	2000
Монитор видеодомофона	3000
Пульт консьержа	3000
Контроллер доступа	2000
Блок питания	2000
СКУД	
Считыватель – не включается, не реагирует на карту	2500
Кодовая панель – не включается, не реагирует на нажатие кнопок	2500
Контроллер – не включается	2000
Контроллер – не работает электромагнитный замок	2000
Контроллер – прочие неисправности	2500
Ручной металлодетектор – не работает	3000
Стационарный металлодетектор – не работает	6000
Системы оповещения	
Усилитель мощности - не включается	4000
Усилитель мощности – включается, нет сигнала на выходе или уходит в защиту	8000
Прибор речевого оповещения – не включается	4000
Прибор речевого оповещения – прочие неисправности	4000
Микрофонная консоль	3000
Перестал работать динамик	2000
Турникеты, шлагбаумы, ворота	
Механизма доворота преграждающих планок	15000
Электронной платы управления	9000
Узла блокировки/разблокировки от несанкционированного прохода	7000
Механизма управления оптическими датчиками или светового табло индикации прохода	3000

Регулировка натяжения ременной передачи	3500
Чистка электронной платы блока управления турникетом	2500
Калибровка угла поворота штанг трипода	5000
Сетевое оборудование	
Сетевой коммутатор – не включается	2500
Сетевой коммутатор – включается, не работает порт	3500
Шкафы автоматики	
Шкаф автоматики не включается, не работает контроллер или его модули и т.п.	цена договорная
Модернизация шкафов автоматики, изменение логики работы	цена договорная