НИЦ ПСБ

Прайс от 01.03.2025

Ремонт:

Наименование неисправности	Цена (от, руб)
Диагностика (*Бесплатно при дальнейшем ремонте)	1100
Охранно-пожарная сигнализация	
Приемно-контрольный прибор – не включается	2500
Приемно-контрольный прибор – неисправны шлейфы	3000
Приемно-контрольный прибор – нет связи по шине данных	3500
Блок индикации и управления, клавиатура – не включается	2500
Блок индикации и управления, клавиатура – нет связи по шине данных	2500
Релейный блок – не включается	2500
Релейный блок – нет связи по шине данных	2500
Релейный блок – прочие неисправности	3500
Сетевой контроллер – не включается	2500
Сетевой контроллер – нет связи по шине данных	2500
Сетевой контроллер – прочие неисправности	3500
Прибор управления пожаротушением – не включается	4500
Прибор управления пожаротушением – прочие неисправности	4500
Вспомогательные приборы и устройства	2500
Извещатель пламени – не включается	3500
Извещатель пламени – прочие неисправности	6500
Системы оповещения	
Прибор речевого оповещения – не включается	8500
Прибор речевого оповещения – прочие неисправности	7500
Усилитель мощности - не включается	5500
Усилитель мощности – включается, нет сигнала на выходе или уходит в защиту	8500
Микрофонная консоль	4000
Перестал работать динамик	2500
Источники питания	
Источник питания – не включается или нет напряжения на выходе	2500
Источник питания - напряжение на выходе есть, но подключенное оборудование ведет себя нештатным образом	3500
Источник бесперебойного питания – не включается или нет напряжения на выходе	5000
Источник бесперебойного питания – не заряжает аккумуляторы (Авария ЗУ)	4500
Стабилизатор напряжения – не включается или нет напряжения на выходе	4000
Системы видеонаблюдения	
Стационарная видеокамера – не включается	2000
Стационарная видеокамера – включается, нет сигнала на видеовыходе	2000
PTZ видеокамера – не включается	4000
PTZ видеокамера – включается, нет сигнала на видеовыходе	4000
PTZ видеокамера – не работает система нагрева/охлаждения	4000
Тепловизор – не включается	8000

НИЦ ПСБ

Тепловизор – включается, нет сигнала на видеовыходе	12000
Видеорегистратор – не включается	3000
Видеорегистратор – не работает видеовход/видеовыход	3000
Видеорегистратор – шум системы охлаждения	1500
Всепогодный кожух – не работает система питания	3000
Всепогодный кожух – не работает обогрев	3000
Снятие пароля с оборудования (если это возможно)	3500
СКУД	
Контроллер – не включается	4000
Контроллер – не работает электромагнитный замок	3000
Контроллер – прочие неисправности	2500
Ручной металлодетектор – не работает	6000
Стационарный металлодетектор – не работает	9000
Турникеты, шлагбаумы, ворота	
Ремонт электронной платы управления	8000
Сетевое оборудование	
Сетевой коммутатор – не включается	3500
Сетевой коммутатор – включается, не работает порт	4500